

---

# ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

---

РД 31.82.04.14—85  
Вводится впервые

---

Срок введения в действие установлен  
с 01.07.87

Настоящая инструкция распространяется на вспомогательные работы по подготовке рабочего места для производства погрузочно-разгрузочных работ и после их завершения.

Инструкция устанавливает основные требования безопасности к рабочим местам и работам по их подготовке.

Требования настоящей инструкции должны знать и выполнять рабочие комплексных бригад морских портов при подготовке и уборке рабочего места.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочее место — это зона трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей (рабочих комплексных бригад), оборудованная необходимыми средствами и предметами труда, размещенными в определенном порядке.

1.2. Подготовка рабочего места включает в себя работы по созданию определенного комплекса организационно-технических условий для безопасного и высокопроизводительного производства погрузочно-разгрузочных работ.

1.3. Перед началом работ бригадир (звеньевой) комплексной бригады совместно с производителем работ определяет рабочие места бригады и перечень средств и оборудования, необходимых для выполнения предстоящих работ, а также назначает рабочих для подготовки рабочих мест.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. При подготовке рабочей площадки ее следует освободить от посторонних предметов, в зимнее время — очистить от снега, при необходимости посыпать песком.

2.2. Все опасные места на рабочих площадках по указанию производителя работ или бригадира (звеньевого) необходимо оградить и установить знаки безопасности.

Снимать, изменять или перемещать ограждения и знаки безопасности без разрешения производителя работ не допускается.

2.3. Подготовку рабочего места (площадок) производить с учетом следующего: площадь, необходимая для нормальной работы одного рабочего при формировании или расформировании гру-

за в трюме вручную, должна быть достаточной для установки «подъема» и свободного перемещения с грузом; при формировании штабеля на складе вручную с перемещением груза на расстояние до 3 м площадь должна быть 20—25 м<sup>2</sup>, на передаточной операции при переформировании пакетов груза вручную — 5—7 м<sup>2</sup>.

2.4. В случае недостаточности общего искусственного освещения в темное время суток необходимо подготовить переносные светильники напряжением не более 12 В.

2.5. Проверить исправность колесоотбойных устройств на rampах, грузовых столах, эстакадах и т. п. При обнаружении неисправностей следует доложить бригадиру (звеньевому) и производителю работ и под его руководством устранить неисправности или оградить опасные места. Запрещается производство погрузочно-разгрузочных работ до замены неисправных колесоотбойных устройств.

2.6. До начала погрузочно-разгрузочных работ на рабочие места необходимо доставить исправное оборудование, грузозахватные приспособления, инвентарь, инструмент в комплектности, указанной в рабочих технологических картах.

Инструмент и технологическую оснастку, используемые в процессе работы, следует располагать возможно ближе к исполнителям, но с условием, чтобы они не мешали выполнению работ.

2.7. При получении перегрузочных машин, грузозахватных приспособлений, оборудования и инвентаря необходимо проверить их исправность и наличие на них маркировки.

2.8. По окончании рабочей смены следует убрать рабочее место; грузозахватные приспособления, инвентарь, инструмент доставить на такелажный склад или на отведенное для них место.

При сдаче-приемке грузозахватных приспособлений, инвентаря и инструмента непосредственно на рабочем месте их осмотр осуществляют в присутствии руководителей бригад (звеньев), соответственно окончивших работу и заступающих на смену.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Работы по подготовке рабочего места должны выполняться после получения рабочими инструктажа по основной работе и ознакомления с технологией предстоящих погрузочно-разгрузочных работ.

3.2. Подготовка рабочего места осуществляется рабочими бригады, назначенной для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на данном рабочем месте.

3.3. Доставку грузозахватных приспособлений, инструмента, инвентаря и необходимого оборудования массой свыше 30 кг к рабочим местам следует осуществлять с помощью грузоподъемных и транспортных средств.

3.4. При выполнении работ по подготовке рабочего места с использованием перегрузочных машин рабочие должны соблюдать требования Инструкции по технике безопасности труда для рабочих комплексных бригад морских портов.